

Betriebsanleitung Carflag 28x35

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Höchstgeschwindigkeit.....	2
Umgebungstemperatur	2
Sichtbehinderungen vermeiden	2
Hervorstehende Außenkanten vermeiden.....	2
Verwendung von Flaggen	2
Fahnenhalter prüfen.....	2
Verwendbarkeit der Carflag	3
Lieferumfang.....	3
Montage und Demontage.....	4
Montieren der Carflag	4
Demontieren der Carflag.....	6
Reinigung	6
Wartung	6
Entsorgung.....	6
Service.....	7
Inverkehrbringer	7



Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise zum Führen von Flaggen an Fahrzeugen

Jeder Fahrzeugführer ist für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges selbst verantwortlich! Lesen Sie daher bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig und werfen Sie diese Anleitung nicht weg! Geben Sie diese Anleitung an jeden nachfolgenden Verwender des Produktes weiter.

Da die Klemmhalterungen jederzeit vom Fahrzeug abnehmbar sind, sind diese nicht zulassungspflichtig. Dies entbindet Sie jedoch in keinem Fall von der Verantwortung für die Sicherheit Ihres Fahrzeuges.

Prüfen Sie daher vor jedem Bewegen Ihres Fahrzeuges die Einhaltung der folgenden Sicherheitsaspekte

Sicherheitshinweise

Höchstgeschwindigkeit



Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist bei montierter Fahne die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt! Ansonsten gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Die Geschwindigkeit von 100 km/h darf mit angebrachter Carflag nicht überschritten werden.

Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur sollte -10°C und +40°C nicht überschreiten.

Sichtbehinderungen vermeiden

Die Fahnen müssen so befestigt werden, dass die Sicht des Fahrzeugführers möglichst nicht beeinträchtigt wird.

Hervorstehende Außenkanten vermeiden

Nach den „Richtlinien zu hervorstehenden Außenkanten an Fahrzeugen“ dürfen Sie keine Teile an den Seiten Ihres Fahrzeuges anbringen. Des Weiteren dürfen Sie keine Teile auf den äußeren 10 cm Ihres Fahrzeuges anbringen. Die Fahnenhalter sind im Sinne der StVZO so am Fahrzeug anzubringen, dass diese nicht über die Außenkontur des jeweiligen Fahrzeuges hinausragen. Es gilt für den Einsatz der Carflag die StVO zu beachten.

Verwendung von Flaggen

Verwenden Sie nur unsere Original-Flaggen. Diese sind ca. 28x35 cm groß und wiegen maximal 80 g. Schwerere oder größere Fahnen erhöhen die Windlast und könnten zum Lösen der Klemmhalterung führen. Befestigen Sie niemals andere Gegenstände am Fahnenstab.

Fahnenhalter prüfen

Prüfen Sie vor jedem Bewegen Ihres Fahrzeuges den korrekten Sitz des Carflag-Halters. Der Carflag-Halter darf keine Möglichkeit haben sich zu lockern oder zu bewegen. Prüfen Sie außerdem vor jedem Bewegen Ihres Fahrzeuges ob die Carflag beschädigt ist und

entfernen Sie die Carflag im Falle einer Beschädigung sofort vom Fahrzeug. Sollte die Carflag beschädigt sein, ist sie unverzüglich aus dem Verkehr zu nehmen.

Verwendbarkeit der Carflag

Die Carflag eignet sich für die Fahrzeuge der folgenden EG-Fahrzeugklassen:



Klasse M:

Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern (umgangssprachlich PKW, Wohnmobile und Busse) sowie Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit drei Rädern und einer zulässigen Gesamtmasse über 1 t.

- Klasse M1: Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich PKW und Wohnmobile).
- Klasse M2: Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 5 Tonnen.
- Klasse M3: Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5 Tonnen.

Klasse N:

Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern (umgangssprachlich LKW, Lieferwagen) sowie Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit drei Rädern und einer zulässigen Gesamtmasse über 1 t.

- Klasse N1: Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen.
- Klasse N2: Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen.
- Klasse N3: Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 Tonnen.

Kontaktieren Sie vor der ersten Verwendung der Carflag den Fahrzeughersteller, ob die Carflag für das Fahrzeug verwendbar ist.

Die Carflag eignet sich NICHT für Fahrzeugtypen mit rahmenlosem Fenster, wie Cabrios und Coupés.

! Insbesondere bei elektrischen Fensterhebern mit automatischem Fenstereinzug, ist auf festen Sitz der Carflag zu achten, da bei Widerstandserkennung das Fenster wieder öffnet.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind drei Teile (siehe folgende Abbildung):

- Flaggenstab mit Klemmschiene (Kunststoff)
- Flagge (Stoff)
- Runde Endkappe (Kunststoff)

Dänemark | F-001; Deutschland | F-002; England | F-003; Frankreich | F-004;
Griechenland | F-005; Italien | F-006; Kroatien | F-007; Niederlande | F-008;
Österreich | F-009; Polen | F-010; Russland | F-011; Schweiz | F-012; Serbien | F-013;
Slowenien | F-014; Spanien | F-015; Südafrika | F-016; Türkei | F-017; USA | F-018

Dokumenten-ID: 001

Revisionsnr: 001

Stand 06 | 2010



Montage und Demontage

Montieren der Carflag

Montage und Demontage dürfen nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen!

1. Öffnen Sie die Scheibe Ihres Fahrzeuges leicht. Befestigen Sie die Fahne durch Aufstecken der am Fußteil befindlichen Klemmschiene an einem Seitenfenster des Fahrzeuges (siehe folgende Abbildung).



2. Schieben Sie den Fußteil der Carflag bis zum Anschlag auf die Scheibe (siehe folgende Abbildung).



3. Schließen Sie die Scheibe wieder. Nach erfolgter Montage der Fahne muss das Fenster vollständig geschlossen sein! (siehe folgende Abbildung)



4. Prüfen Sie, ob die Carflag fest an der Autoscheibe sitzt.

Demontieren der Carflag

1. Öffnen Sie das Seitenfenster (siehe folgende Abbildung).



2. Ziehen Sie die Klemmschiene durch vorsichtiges Abziehen nach oben ab (siehe folgende Abbildung).



Reinigung

Der Stoff der Carflag ist nur für die Handwäsche bei max. 30°C geeignet. Der Fahnenstab und die Endkappe sind mit einem feuchten Stofftuch zu reinigen.

Wartung

Dieses Produkt ist wartungsfrei.

Entsorgung

Das Produkt ist nach der Verwendung ordnungsgemäß über ein registriertes Recyclingunternehmen zu entsorgen.

Betriebsanleitung Carflag 28x35

Länder-Carflag | Artikelnummer:

Dänemark | F-001; Deutschland | F-002; England | F-003; Frankreich | F-004;
Griechenland | F-005; Italien | F-006; Kroatien | F-007; Niederlande | F-008;
Österreich | F-009; Polen | F-010; Russland | F-011; Schweiz | F-012; Serbien | F-013;
Slowenien | F-014; Spanien | F-015; Südafrika | F-016; Türkei | F-017; USA | F-018

Dokumenten-ID: 001

Revisionsnr: 001

Stand 06 | 2010

Service

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie unsere Servicehotline unter +0049 30–232 553 79 99 oder +0049 700–61 888 888 (6 Cent / Minute) oder schreiben Sie an info@individualife.de bzw. besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.individualife.de.

Inverkehrbringer

Carflag AG Deutschland
Auf Dem Roos 4-12
65795 Hattersheim